



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

■ ЛД 40М



www.elitech-tools.ru

2

3

4

5

6

7

8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ:
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных центрах на сайте www.elitech-tools.ru

8


9

10

11

12

13



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!	1. НАЗНАЧЕНИЕ	Критерии предельного состояния	ПРИМЕЧАНИЕ!	Кнопки управления	Измерение
Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать правила безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.	Лазерный дальномер предназначен для быстрого измерения расстояний, площади и объема фигур с высокой точностью, обработки полученных данных при производстве строительно-монтажных, планировочных и геодезических работ.	Внимание! При возникновении механических повреждений корпуса прибора, повреждении аккумуляторного отсека и самого аккумулятора, необходимо немедленно выключить прибор и устранить неисправности.	* Погрешность указана для диапазона до 10 метров при условиях благоприятных внешних факторов. ** Погрешность измерения возрастает при неблагоприятных условиях - яркий солнечный свет; поверхность, на которую падает лазерный луч, обладает слабой отражающей способностью; слишком высокая или слишком низкая температура окружающего воздуха.	ON Включение прибора/ включение лазера/ измерение/ C/OFF Выбор точки отсчета/ выбор метода измерения (площадь, объем, Пифагор)	При включенном приборе однократно нажмите кнопку «ON». Включится лазер. Повторное однократное нажатие на кнопку «ON» производит измерение. После измерения лазер автоматически отключается.
Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска прибора.	2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска прибора.	Для непрерывного измерения при включенном приборе нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «ON». На дисплее в основной области будет отображаться фактическое измерение, на дополнительной области – минимальное и максимальное значение.		
Настройки, содержащиеся в руководстве, соответствуют стандартам безопасности IEC 60950-1:2006 + А1:2010 + А2:2013, EN 60950-1:2006 + А1:2010 + А2:2013, IEC 62368-1:2014 + А11:2014, EN 62368-1:2014 + А11:2014.	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Таблица 1	На дистанции выше 10 метров при неблагоприятных внешних факторах погрешность может достигать ±0,25мм.		
	Параметры/модель	ЛД 40М	ВНИМАНИЕ! Для измерения расстояния свыше 15м, выберите неподвижное положение прибора (прислоните прибор к жесткому основанию и осуществите неподвижность корпуса прибора). На дисплее отобразится пиктограмма измерения площади и .		
Диапазон измерений, м	0,03 – 40		Проверьте заряд встроенного аккумулятора. Включите прибор. На дисплее отобразится пиктограмма измерения площади и .		
Погрешность измерений, мм	± 3*		Произведите два измерения длины сторон. Длины сторон, которые нужно измерять, мигают на пиктограмме. В основной области дисплея будет выведен результат измерения объема.		
Цена деления, мм	1		Через 15 секунд, если не производятся никаких измерений, дисплей будет выведен результат измерения объема.		
Класс лазера	2		Перед началом работы		
Длина волны лазера, нм	620-670		Проверьте заряд встроенного аккумулятора. Включите прибор. На дисплее отобразится пиктограмма измерения площади и .		
Мощность излучения лазера, мВт	≤ 1		Произведите три измерения длины сторон. Длины сторон, которые нужно измерять, мигают на пиктограмме. В основной области дисплея будет выведен результат измерения объема.		
Автоматическое выключение, сек	15 - лазерный луч 45 - прибор		4. КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Элемент питания	3,7В, 200МАч (Li-Ion)		1. Лазерный дальномер 2. Встроенная аккумуляторная батарея 3. Кабель для зарядки 4. Ремешок на руку 5. Руководство по эксплуатации		
Степень защиты	IP 54		– 1шт. – 1шт. – 1шт. – 1шт. – 1шт.		
Температура эксплуатации, °C	от 0 до + 40				
Габаритные размеры, мм	26x14x61		5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ		
Масса, г	22		Измерение по теореме Пифагора Измерение по теореме Пифагора позволяет измерять стороны треугольника.		

Рис.1

2

3

4

5

6

7

СОДЕРЖАНИЕ	1. Назначение	2. Правила техники безопасности	3. Технические характеристики	4. Комплектация	5. Эксплуатация	6. Возможные ошибки и методы их устранения	12. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства
1. Назначение 2. Правила техники безопасности 3. Технические характеристики 4. Комплектация 5. Возможные ошибки и методы их устранения 6. Транспортировка и хранение 7. Техническое обслуживание 8. Транспортировка и хранение 9. Гарантия 10. Утилизация 11. Техническое обслуживание 12. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства	1. Назначение 2. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них. 3. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения. 4. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза. 5. Не выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения. 6. Не используйте прибор в пожароопасных местах – около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.	1. Назначение 2. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них. 3. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения. 4. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза. 5. Не выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения. 6. Не используйте прибор в пожароопасных местах – около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.	1. Назначение 2. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них. 3. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения. 4. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза. 5. Не выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения. 6. Не используйте прибор в пожароопасных местах – около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.	1. Назначение 2. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них. 3. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения. 4. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза. 5. Не выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения. 6. Не используйте прибор в пожароопасных местах – около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.	1. Назначение 2. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них. 3. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения. 4. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза. 5. Не выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения. 6. Не используйте прибор в пожароопасных местах – около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.	1. Назначение 2. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них. 3. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения. 4. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза. 5. Не выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения. 6. Не используйте прибор в пожароопасных местах – около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.	Сделано в Китае Адрес: 8D, №2 Neolink Technology Park, 2630 Nanhuang Rd., Hangzhou, 310053, China 8D, №2 Неолинк Технологии Парк, 2630 Нанхунг роуд, Ханчжоу, 310053, Китай Импортер, уполномоченное лицо изготовителя: ООО «Элитек Логистик» Россия, 103370, г. Москва, Открытое шоссе, дом 12, строение 3. Телефон: +7 495 745 8888 E-mail: elitech logistic@yandex.ru
8 800 100 51 57 Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ: Вся дополнительная информация о товаре и сервисных центрах на сайте www.elitech-tools.ru	Кратковременно нажмите на кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Кратковременно нажмите на кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для перехода в следующее меню настройки единиц измерения нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух	6. Возможные ошибки и методы их устранения	10. Срок службы	12. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства	
	Для измерения длины сторон три измерения нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон три измерения нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для перехода в следующее меню настройки единиц измерения нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух	В процессе измерения на дисплее прибора может отображаться код ошибки (таблица 2).	Измерение	Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух	Таблица 2	Измерение	Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух	Код ошибки	Хранение	Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух	Причины	Причины	Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух	Устранение	Устранение	Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух			Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух			Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку Воздух. Воздух			Декларация о соответствии	
	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку пока на дисплее не появится пиктограмма .	Для измерения длины сторон трех измерений нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку				